



# RACING HOME 3D

MANUAL RÁPIDO DE  
CONFIGURAÇÃO

IFLAG DUPLA

## 1. INSTALAÇÃO


INSTALE O SOFTWARE SIMHUB  
REINICIE O COMPUTADOR APÓS A INSTALAÇÃO

## 2. CONEXÃO DO DISPOSITIVO


ABRA O SIMHUB E ACESSE ARDUINO (MENU  
ESQUERDO)

CLIQUE EM:

- MY HARDWARE
- SINGLE ARDUINO

 CASO APAREÇA AVISO EM VERMELHO: ATUALIZE  
O DRIVER

CONECTE O DISPOSITIVO VIA USB  
AGUARDE STATUS CONECTADO

 CASO O SIMHUB NÃO ESTEJA LOCALIZANDO O  
PRODUTO E NÃO MOSTRE O STATUS CONECTADO,  
VOCE DEVE BAIXAR E INSTALAR OS 2 DRIVERS  
ABAIXO.



DRIVERS

## 3. CONFIGURAÇÃO

- ACESSE RGB MATRIX
- IDENTIFIQUE CADA DISPOSITIVO EM SETTINGS
- AJUSTE OS EFEITOS CONFORME DESEJADO (BANDEIRAS, ALERTAS, ETC.)

 DICA:

- O SIMHUB JÁ CARREGA UMA CONFIGURAÇÃO PADRÃO, MAS VOCÊ PODE IMPORTAR UM PERFIL PRONTO PERSONALIZADO, NO QR CODE ABAIXO
- VOCÊ PODE USAR CONFIGURAÇÕES DIFERENTES ENTRE ESQUERDA E DIREITA



PERFIS

## 4. SELEÇÃO DO JOGO

ACESSE DASHBOARD E ESCOLHA O JOGO DESEJADO

 ALGUNS JOGOS EXIGEM ATIVAÇÃO DA TELEMETRIA NAS CONFIGURAÇÕES

## PRONTO!

SEU SISTEMA JÁ ESTÁ FUNCIONANDO.  
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO PARA SUPORTE.