



RACING HOME 3D

MANUAL RÁPIDO DE CONFIGURAÇÃO

SIMULADOR DE VENTO

1. INSTALAÇÃO


INSTALE O SOFTWARE SIMHUB
REINICIE O COMPUTADOR APÓS A INSTALAÇÃO

2. CONEXÃO DO DISPOSITIVO


ABRA O SIMHUB E ACESSE ARDUINO (MENU ESQUERDO)

CLIQUE EM:

- MY HARDWARE
- SINGLE ARDUINO

 CASO APAREÇA AVISO EM VERMELHO: ATUALIZE O DRIVER

CONECTE O DISPOSITIVO VIA USB
AGUARDE STATUS CONECTADO

 CASO O SIMHUB NÃO ESTEJA LOCALIZANDO O PRODUTO E NÃO MOSTRE O STATUS CONECTADO, VOCE DEVE BAIXAR E INSTALAR OS 2 DRIVERS ABAIXO.



DRIVERS

3. ATIVAÇÃO DO SISTEMA

- ACESSE ADD/REMOVE FEATURE
- LOCALIZE SHAKEIT WIND
- ATIVE A OPÇÃO

4. CONFIGURAÇÃO DOS MOTORES

- ACESSE SHAKEIT WIND (MENU ESQUERDO)
- ATIVE A OPÇÃO ENABLE
- **AJUSTE OS PARÂMETROS CONFORME DESEJADO:**
- INTENSIDADE DO VENTO
- RESPOSTA À VELOCIDADE
- CURVA DE ATUAÇÃO

 DICA: AJUSTE A INTENSIDADE PARA EQUILIBRAR CONFORTO E REALISMO

6. SELEÇÃO DO JOGO

ACESSE DASHBOARD E ESCOLHA O JOGO DESEJADO

 ALGUNS JOGOS EXIGEM ATIVAÇÃO DA TELEMETRIA NAS CONFIGURAÇÕES

PRONTO!

SEU SISTEMA JÁ ESTÁ FUNCIONANDO.
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO PARA SUPORTE.