



# RACING HOME 3D

MANUAL RÁPIDO DE  
CONFIGURAÇÃO

BARRA DE LEDS  
(RPM OU SPOTTERS)

## 1. INSTALAÇÃO


INSTALE O SOFTWARE SIMHUB  
REINICIE O COMPUTADOR APÓS A INSTALAÇÃO

## 2. CONEXÃO DO DISPOSITIVO


ABRA O SIMHUB E ACESSE ARDUINO (MENU  
ESQUERDO)

CLIQUE EM:

- MY HARDWARE
- SINGLE ARDUINO

 CASO APAREÇA AVISO EM VERMELHO: ATUALIZE  
O DRIVER

CONECTE O DISPOSITIVO VIA USB  
AGUARDE STATUS CONECTADO


 CASO O SIMHUB NÃO ESTEJA LOCALIZANDO O  
PRODUTO E NÃO MOSTRE O STATUS CONECTADO,  
VOCE DEVE BAIXAR E INSTALAR OS 2 DRIVERS  
ABAIXO.



DRIVERS

## 3. CONFIGURAÇÃO

- ACESSE RGB LEDS
- AJUSTE OS EFEITOS CONFORME DESEJADO (BANDEIRAS, ALERTAS, ETC.)

 DICA: O SIMHUB JÁ CARREGA UMA  
CONFIGURAÇÃO PADRÃO, MAS VOCÊ  
PODE IMPORTAR UM PERFIL PRONTO  
PERSONALIZADO, NO QR CODE  
ABAIXO



PERFIS

## 4. SELEÇÃO DO JOGO

ACESSE DASHBOARD E ESCOLHA O  
JOGO DESEJADO

 ALGUNS JOGOS EXIGEM ATIVAÇÃO  
DA TELEMETRIA NAS CONFIGURAÇÕES

## PRONTO!

SEU SISTEMA JÁ ESTÁ FUNCIONANDO.  
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM  
CONTATO PARA SUPORTE.