



RACING HOME 3D

MANUAL RÁPIDO DE
CONFIGURAÇÃO

IFLAG + BARRA DE LEDS
(RPM OU SPOTTERS)

1. INSTALAÇÃO


INSTALE O SOFTWARE SIMHUB
REINICIE O COMPUTADOR APÓS A INSTALAÇÃO

2. CONEXÃO DO DISPOSITIVO


ABRA O SIMHUB E ACESSE ARDUINO (MENU
ESQUERDO)

CLIQUE EM:

- MY HARDWARE
- SINGLE ARDUINO

 CASO APAREÇA AVISO EM VERMELHO: ATUALIZE
O DRIVER

CONECTE O DISPOSITIVO VIA USB
AGUARDE STATUS CONECTADO


 CASO O SIMHUB NÃO ESTEJA LOCALIZANDO O
PRODUTO E NÃO MOSTRE O STATUS CONECTADO,
VOCE DEVE BAIXAR E INSTALAR OS 2 DRIVERS
ABAIXO.



DRIVERS

3. CONFIGURAÇÃO

- BARRA DE LEDS: ACESSE RGB LEDS
- IFLAG: ACESSE RGB MATRIX
- AJUSTE OS EFEITOS CONFORME DESEJADO (BANDEIRAS, ALERTAS, ETC.)

 DICA: O SIMHUB JÁ CARREGA UMA
CONFIGURAÇÃO PADRÃO, MAS VOCÊ
PODE IMPORTAR UM PERFIL PRONTO
PERSONALIZADO, NO QR CODE
ABAIXO



PERFIS

4. SELEÇÃO DO JOGO

ACESSE DASHBOARD E ESCOLHA O
JOGO DESEJADO

 ALGUNS JOGOS EXIGEM ATIVAÇÃO
DA TELEMETRIA NAS CONFIGURAÇÕES

PRONTO!

SEU SISTEMA JÁ ESTÁ FUNCIONANDO.
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM
CONTATO PARA SUPORTE.