RACING HOME 3D

MANUAL RÁPIDO DE CONFIGURAÇÃO

DASH INFORMAÇÕES
DISPLAY COM DADOS EM TEMPO REAL

🔧 1. INSTALAÇÃO

INSTALE O SOFTWARE SIMHUB
REINICIE O COMPUTADOR APÓS A INSTALAÇÃO

🔌 2. CONEXÃO DO DISPOSITIVO

ABRA O SIMHUB E ACESSE ARDUINO (MENU ESQUERDO)

CLIQUE EM:

- MY HARDWARE
- SINGLE ARDUINO

⚠️ CASO APAREÇA AVISO EM VERMELHO: ATUALIZE O DRIVER

CONECTE O DISPOSITIVO VIA USB
AGUARDE STATUS CONECTADO

⚠️ CASO O SIMHUB NÃO ESTEJA LOCALIZANDO O PRODUTO E NÃO MOSTRE O STATUS CONECTADO, VOCE DEVE BAIXAR E INSTALAR OS 2 DRIVERS ABAIXO.

DRIVERS

⚙️ 3. CONFIGURAÇÃO

- BARRA DE LEDS: ACESSE RGB LEDS
- TELA (DISPLAY): ACESSE SCREEN

💡 DICA: O SIMHUB JÁ CARREGA UMA CONFIGURAÇÃO PADRÃO, MAS VOCÊ PODE IMPORTAR UM PERFIL PRONTO PERSONALIZADO, NO PRÓXIMO QR CODE

📥 4.IMPORTAR TELAS

- FECHE COMPLETAMENTE O SIMHUB
  - VERIFIQUE PRÓXIMO AO RELÓGIO DO WINDOWS
- COPIE O ARQUIVO SERIALDASHPLUGIN PARA A PASTA DO SIMHUB (C:\PROGRAM FILES (X86)\SIMHUB\PLUGINSDATA\COMMON)
- ABRA NOVAMENTE O SIMHUB

PERFIL E TELAS

🎮 5. SELEÇÃO DO JOGO

ACESSE DASHBOARD E ESCOLHA O JOGO DESEJADO

⚠️ ALGUNS JOGOS EXIGEM ATIVAÇÃO DA TELEMETRIA NAS CONFIGURAÇÕES

✓ PRONTO!

SEU SISTEMA JÁ ESTÁ FUNCIONANDO. EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO PARA SUPORTE.