RACING HOME 3D

MANUAL RÁPIDO DE CONFIGURAÇÃO

SISTEMA DE VIBRAÇÃO

🔧 1. INSTALAÇÃO

INSTALE O SOFTWARE SIMHUB
REINICIE O COMPUTADOR APÓS A INSTALAÇÃO

🔌 2. CONEXÃO DO DISPOSITIVO

ABRA O SIMHUB E ACESSE ARDUINO (MENU ESQUERDO)

CLIQUE EM:

- MY HARDWARE
- SINGLE ARDUINO

⚠️ CASO APAREÇA AVISO EM VERMELHO: ATUALIZE O DRIVER

CONECTE O DISPOSITIVO VIA USB
AGUARDE STATUS CONECTADO

⚠️ CASO O SIMHUB NÃO ESTEJA LOCALIZANDO O PRODUTO E NÃO MOSTRE O STATUS CONECTADO, VOCE DEVE BAIXAR E INSTALAR OS 2 DRIVERS ABAIXO.

DRIVERS

⚙️ 3.ATIVAÇÃO DO SISTEMA

- ACESSE ADD/REMOVE FEATURE
- LOCALIZE SHAKEIT MOTORS
- ATIVE A OPÇÃO

🔧 4. CONFIGURAÇÃO DOS MOTORES

- ACESSE SHAKEIT MOTORS (MENU ESQUERDO)
- EM MOTORS OUTPUT:
  - ATIVE ARDUINO MOTORS AND FANS
- EXPANDA AS OPÇÕES DO ARDUINO
- CONFIGURE CADA MOTOR CONFORME DESEJADO

🎛️ 5. CONFIGURAÇÃO DOS EFEITOS

- ACESSE EFFECTS PROFILE
- ATIVE OS EFEITOS DESEJADOS

💡 DICA: AJUSTE A INTENSIDADE CONFORME SUA PREFERÊNCIA PARA MAIOR REALISMO

🎮 6. SELEÇÃO DO JOGO

ACESSE DASHBOARD E ESCOLHA O JOGO DESEJADO

⚠️ ALGUNS JOGOS EXIGEM ATIVAÇÃO DA TELEMETRIA NAS CONFIGURAÇÕES

✓ PRONTO!

SEU SISTEMA JÁ ESTÁ FUNCIONANDO. EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO PARA SUPORTE.